

Инструкция по настройке пультов Doorhan.



1. Запись нового пульта осуществляется через управляющий блок ворот. Для введения блока в режим запоминания нового пульта, необходимо нажать кнопку программирования RADIO (наименование кнопки может отличаться - R, S, SW1, SW2 в зависимости от канала и модели устройства) на самом блоке на 3-4 сек (**но не более чем на 9**).
2. Отпустить кнопку программирования на блоке управления. У Вас будет 10 секунд, чтобы записать новый пульт\брелок.
3. На пульте необходимо нажать кнопку дважды, которая в дальнейшем будет использоваться для открытия автоматики.
4. Для записи последующих ключей повторить пункты 1-3.

Очистка памяти блока Doorhan.

Для очистки памяти блока управления необходимо, необходимо нажать кнопку программирования RADIO (наименование кнопки может отличаться - R, S, SW1, SW2 в зависимости от канала и модели устройства) на самом блоке на 10 секунд. Внимание! Все ранее записанные пульты будут стерты!

Удаленное программирование пультов

1. В радиусе действия приемника нажать и удерживать кнопку 2 запрограммированного пульта.
 2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1 рабочего пульта.
 3. Отпустить нажатые кнопки.
 4. Нажать запрограммированную кнопку рабочего пульта, приемник войдет в режим программирования. Раздастся короткий звуковой сигнал.
- Пункты 1-4 необходимо выполнить в течении пяти секунд
 - После входа в режим программирования запись нового пульта возможна в течении 10 секунд. После этого приемник выйдет из режима программирования.
5. Дважды нажмите на кнопку нового пульта, которой в последствии будете управлять приводом. Раздастся короткий звуковой сигнал, что означает успешную запись кода нового пульта в память приемника.

