

Программирование пультов An-motors AT4

Управление приводом от одной кнопки пульта радиоуправления осуществляется в режиме пошагового управления (соответствует последовательности действий ...Открыть - Стоп – Закрыть – Стоп...). Для того чтобы обеспечить управление приводом от пульта радиоуправления, код кнопки пульта должен быть внесен в память блока управления.



Внесение пульта в память блока управления

1. На приемнике нажмите кнопку «CODE» или «LEARN BUTTON».
2. Однократно нажмите на 1...2с выбранную вами кнопку на пульте радиоуправления.
3. Повторно нажмите на 1...2с ту же кнопку на пульте радиоуправления. Блок управления перейдет в режим ожидания.

Удаление пультов из памяти блока управления

1. Нажмите и удерживайте кнопку «CODE» в течение 8 секунд, до появления на индикаторе надписи «dL», которая подтверждает удаление из памяти блока управления всех внесенных в него пультов (кодов)
2. Отпустите кнопку «CODE», после чего привод перейдет в режим ожидания